




Une machine révolutionnaire
Verticale et transportable
qui élimine les plis

MANUEL D'UTILISATION



TOBI
platinum.
**MANUEL
D'UTILISATION**

POUR COMMANDER :

France : www.bestofshopping.tv
Belgique : www.bestofshopping.be

Lire cette brochure attentivement avant utilisation.

TABLE DES MATIÈRES

❖ PRECAUTIONS IMPORTANTES	02
❖ FONCTIONS & AMÉLIORATIONS DE TOBi® PLATINUM™	03
❖ INSTRUCTIONS SPÉCIALES	04
Parties principales du TOBi® Platinum™	04
Avant le premier usage	06
❖ INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE	06
Montage du Manche télescopique	06
Fixation du tuyau	07
Accessoires (protections et filtre à poils/peluches)	07
❖ PROCÉDURE POUR L'UTILISATION	08
❖ UTILISATION DE LA VAPEUR	09
❖ RANGEMENT RAPIDE	10
❖ NETTOYAGE ET STOCKAGE À LONG TERME	10
❖ NETTOYAGE DES DÉPÔT CALCAIRES	11
❖ MAINTENANCE DU TOBi® PLATINUM™	12
❖ CONSEILS ET RÉPONSES SUR LE TOBi® PLATINUM™	13

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de votre TOBi® Platinum™, il est impératif d'observer les précautions ci-dessous :



ATTENTION


RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE – VEILLER à LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS & ALERTES

1. Lisez toutes les instructions
2. Ne forcez jamais une prise en la branchant. Vérifiez que la tension fournie correspond à la tension indiquée sur l'étiquette des caractéristiques.
3. Pour vous protéger contre les chocs électriques et les blessures, n'immergez pas le TOBi® Platinum™ dans l'eau ou un autre liquide.
4. Débranchez toujours l'appareil de la prise en dehors de l'utilisation et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de monter ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
5. Débranchez toujours l'appareil de la prise avant de remplir ou de vider le réservoir, et lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Ne pas utiliser si le cordon ou la prise sont endommagés. Arrêter immédiatement en cas de dysfonctionnement ou de dommage quel qu'il soit.
7. Ne pas laisser le cordon pendre au bord de la table, ni toucher les parties chaudes. Le cordon d'alimentation ne devrait pas être entortillé ou coincé d'aucune manière.
8. Toujours tourner l'interrupteur sur OFF avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
9. Ne tirez jamais directement sur le cordon pour débrancher l'appareil, mais saisissez-le au niveau de la prise.
10. Pour réduire les risques de contact avec l'eau chaude et la vapeur émise par les orifices, vérifiez que l'appareil est exempt de fuite. Vérifiez que le jet de vapeur est placé dans son support avant d'allumer et inspectez toute fuite sur le tuyau de la base, la poignée et le jet.
11. Ne pas utiliser le TOBi® Platinum™ à l'extérieur.
12. Vaporiser uniquement suivant un mouvement vertical de haut en bas. (Sauf en cas de repassage de literie directement sur le lit). Ne jamais vaporiser en position horizontale ou verticale, ni pencher l'appareil vers l'arrière car cela pourrait provoquer un écoulement d'eau.
13. Éviter tout contact avec les parties chaudes. Gardez vos mains, vos cheveux et vos habits à distance des parties chaudes.
14. Le TOBi® Platinum™ n'est pas un jouet. Il faut exercer une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé par un enfant ou près de lui.
15. Ne pas utiliser d'accessoires non adaptés avec l'appareil, car cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou blesser quelqu'un.
16. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
17. Gardez toujours le jet de vapeur redressé au-dessus du réservoir d'eau. Ne laissez pas traîner le tuyau par terre.
18. Ne pas utiliser le TOBi® Platinum™ sans remplir correctement le réservoir d'eau.
19. Utilisez le TOBi® Platinum™ uniquement pour l'usage prévu.
20. Ne tentez jamais de repasser des vêtements directement sur vous.
21. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Fonction & améliorations du TOBi® Platinum™

- ❖ Facile à allumer / éteindre
- ❖ Démarrage en 30-60 secondes
- ❖ Vaporisation continue pendant 30-40 minutes
- ❖ Tête de vapeur en métal Téflon
- ❖ Tuyau léger, flexible et plus souple
- ❖ Réservoir d'eau de 850 ml
- ❖ Fermeture automatique lorsque le réservoir est plein
- ❖ Poignée confortable, facile à saisir
- ❖ Pôle de suspension de hauteur ajustable, plus robuste et plus stable
- ❖ Cintre amélioré
- ❖ Roulettes performantes pour la mobilité
- ❖ Accessoire de protection
- ❖ Accessoire pour les peluches/poils



Cet appareil n'est pas destiné aux enfants ou personnes handicapées à moins qu'ils n'aient été étroitement supervisés par une personne responsable pour s'assurer qu'ils utilisent l'appareil en toute sécurité.


Il faut veiller à ce que les jeunes enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes de qualification similaire.

INSTRUCTIONS SPECIALES

1. Pour réduire la probabilité d'une surcharge de circuit, ne pas utiliser un autre appareil de forte puissance sur le même circuit que le TOBi[®] Platinum™.
2. Si une rallonge est absolument nécessaire, utiliser un câble de caractéristique nominale de 15 ampères. Les câbles de caractéristique inférieure pourraient surchauffer. Prendre soin de disposer le câble de sorte qu'on ne puisse trébucher ou le débrancher par inadvertance.

Votre TOBi[®] Platinum™



1. **Suspension des vêtements** : le nouveau cintre vous permet de suspendre vos vêtements et de les maintenir en place pendant la vaporisation
2. **Manche** : le nouveau Manche Télescopique est formé de boutons plastique (2a) et d'extension de Manche (2b).

3. **Base du Manche** : a Base du Manche assure la stabilité du Manche.
4. **Tête de vaporisation en métal Téflon** : la tête en métal Téflon répand la vapeur sur une large zone, avec de la vapeur chaude et pénétrante.
5. **Poignée** : la poignée est attachée en permanence au jet de vapeur. Utiliser le jet pour diriger la vapeur en toute sécurité sur le tissu désiré.
6. **Tuyau de vaporisation** : le tuyau dirige la vapeur depuis l'unité principale vers la poignée et la tête de vaporisation en métal Téflon. Ne jamais tirer sur le tuyau, le tordre ou l'enrouler.
- 6a. **Embout du tuyau**
7. **Base du tuyau** : La base du tuyau consiste en un tuyau en plastique fileté pour permettre de fixer le tuyau.
8. **Cordon d'alimentation** : Permet de relier l'unité principale à la prise de courant.
9. **Base de l'unité** : Lors de l'utilisation du TOBi[®] Platinum™, fixez l'unité principale sur la base à roulette améliorée. Si vous désirez porter le TOBi[®] Platinum™, attachez la lanière et appuyez sur le bouton de déblocage (#18), puis placez le TOBi[®] Platinum™ sur votre épaule.
10. **Roulettes** : Les quatre roulettes permettent un déplacement aisé.
11. **Interrupteur de vidange** : Divisez l'eau de l'unité principale en tournant l'interrupteur de vidange sur la position "ON". Assurez-vous de serrer fermement pour éviter toute fuite d'eau.
12. **Interrupteur d'alimentation** : Lorsque vous branchez l'appareil sur la prise de courant, positionnez l'unité sur « ON » ; le témoin lumineux s'allume alors.
13. **Unité principale** : L'eau va se déverser du réservoir à eau vers l'unité principale.
14. **Réservoir à eau** : Le TOBi[®] Platinum™ comprend un réservoir à eau qui se détache de l'unité principale. Dévisser le bouchon de la vanne, remplir jusqu'à la ligne « Max », puis replacer le réservoir à eau sur l'unité principale.
- 14a. **Bouchon de la vanne**
15. **Lanière** : Pour vous servir du TOBi[®] Platinum™ en bandoulière, utiliser la lanière prévue à cet effet.
16. **Accessoire pour les tapisseries** : L'accessoire pour les tapisseries est conçu pour redonner une nouvelle fraîcheur aux canapés, coussins, chaises et rideaux. Attachez-le sur la tête de vaporisation en métal Téflon.
17. **Accessoire pour poils / peluches** : Il est conçu pour éliminer les peluches et poils rétifs de vos vêtements et tapisseries, tout en les rafraîchissant par la même occasion. Attachez-le à la tête de vaporisation en métal Téflon.
18. **Bouton de déblocage** : Appuyez sur le bouton de déblocage pour détacher l'unité principale et rendre le TOBi[®] Platinum™ portable.

Avant le premier usage

1. Retirer tout emballage et étiquettes d'usine du TOBi® PLATINUM™.
2. Monter le TOBi® PLATINUM™ suivant les instructions de montage, remplir ensuite le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum, puis utiliser le TOBi® PLATINUM™ suivant la procédure d'utilisation.


Instructions pour le montage

I. Montage du Manche Télescopique. (VOIR FIG. 1)



1. Desserrer les trois boutons en plastique en les déplaçant vers l'extérieur du manche télescopique.
2. Déplier avec soin les parties inférieure, moyenne et supérieure du manche une fois que les boutons sont desserrés.
3. Une fois que tous les segments sont dépliés, verrouillez-les en place en rabattant les boutons en plastique vers l'intérieur.

Note : le Manche Télescopique doit être complètement déplié pendant l'utilisation du TOBi® Platinum™ pour garantir que la vapeur se déplace librement dans le tuyau.

Note : Ne pas le déplier à l'excès pour éviter qu'il ne se brise.



4. Desserrer la Base du Manche en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Insérer le pied du Manche dans la Base du Manche. (VOIR FIG. 2).
6. Enfoncer le pied aussi profond que possible.
7. Serrer la Base du Manche en tournant le bouton strié dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. Insérer le cintre en haut du Manche et l'enfoncer jusqu'à ce qu'il soit stable.



II. Fixation du tuyau

1. Insérer le tuyau sur la base du tuyau au maximum & tourner le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre. (VOIR FIG. 3)
2. Serrer à la main uniquement. Ne pas serrer trop fort.
3. Suspendre la tête en métal Téflon sur son support lorsqu'elle n'est pas utilisée.



ATTENTION : Pour éviter que la vapeur ne provoque des blessures corporelles ou des dommages sur les surfaces, toujours suspendre la tête de vaporisation en métal Téflon sur son support lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne pas laisser le tuyau traîner à terre car cela pourrait provoquer de la condensation et former ainsi des gouttes d'eau dans la vapeur.




ATTENTION : En tirant sur le tuyau avec trop de force, il peut être endommagé, provoquant une fuite de vapeur.

III. Accessoires (protections & filtre à poils / peluches)

1. Mettre le TOBi® Platinum™ sur OFF, et attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'émission de vapeur depuis la tête de vaporisation en métal Téflon.




ATTENTION : pour éviter les brûlures, ne pas tenter d'installer les accessoires alors que de la vapeur sort de la tête de vaporisation en métal Téflon.



2. Aligner les fiches à l'arrière de l'accessoire avec les orifices sur le jet de vapeur.
3. Pousser comme sur la figure 4 jusqu'à ce que les accessoires soient en place.

PROCÉDURE D'UTILISATION

1. Débrancher le cordon d'alimentation, et placer l'interrupteur lumineux sur OFF.
2. Retirer le réservoir à eau ; le retourner et dévisser le bouchon de la vanne (VOIR FIG. 5)
3. Remplir le réservoir à eau avec de l'eau froide, et revisser le bouchon de la vanne. Vérifier qu'il est bien serré pour éviter des fuites d'eau.
4. Placer le réservoir d'eau sur l'unité principale (FIG. 6). Vous devriez entendre de l'eau couler dans l'unité principale pendant un court instant.



ATTENTION : Ne pas utiliser le TOBi® Platinum™ lorsque le réservoir est vide. En cours d'utilisation, si vous voulez ajouter de l'eau, mettez d'abord l'interrupteur lumineux sur OFF avant de retirer le réservoir d'eau pour éviter de vous brûler.

5. Branchez le TOBi® Platinum™ dans une prise à trois fiches avec mise à la terre.



ATTENTION : en cas d'absence de prise à trois fiches, il est possible d'utiliser un adaptateur de 2 à 3 fiches uniquement si l'adaptateur possède lui-même une mise à la terre.

6. Mettre l'interrupteur lumineux sur ON ; la lumière s'allume.
7. La tête de vaporisation en métal Téflon devrait émettre un flux de vapeur. Attendre que la vapeur chauffe suffisamment pour éviter de créer des zones mouillées. Attendre au moins 30 secondes.

8. Pour vaporiser un vêtement, placez-le sur le cintre et repassez directement.



ATTENTION : faites attention en manipulant les vêtements sur le cintre. Le fait de tirer trop fort sur le vêtement peut faire pencher l'appareil.

9. Prenez la poignée, et placez la tête en métal Téflon en haut du vêtement. La vapeur va monter à l'intérieur et à l'extérieur du tissu, retirant les plis. Glisser lentement la tête de vaporisation verticalement, du haut en bas du vêtement. Vous pouvez également inverser le mouvement et vaporiser de bas en haut.

Note: ne laissez à aucun moment de nœuds se former dans le tuyau.



ATTENTION : NE PAS TOUCHER LA TÊTE EN MÉTAL TÉFLON. ELLE PEUT DEVENIR EXTRÊMEMENT CHAUDE ET POURRAIT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES.

10. Répéter l'étape 9 jusqu'à ce que le tissu soit exempt de plis.
11. Les rideaux et draps doivent être vaporisés une fois suspendus. Appuyer sur le bouton et passer la lanière sur votre épaule pour repasser ces éléments.



ATTENTION : GARDER L'APPAREIL VERTICAL LORSQU'IL EST PASSÉ EN BANDOULIÈRE. SI L'UNITÉ PRINCIPALE EST EXCESSIVEMENT INCLINÉE EN ARRIERE, DE L'EAU CHAUDE COMMENCE À GOUTTER. SI VOUS REMARQUEZ UNE FUITE, REDRESSEZ L'UNITÉ PRINCIPALE ET LA FUITE CESSERA.

Note :

- a. Durant la vaporisation, s'assurer que le tuyau est pleinement déplié pour garantir un déplacement libre de la vapeur.
 - b. Lorsqu'on retire l'unité principale de sa base, il faut toujours passer la lanière sur l'épaule. Monter la lanière sur l'unité principale en insérant l'extrémité de la lanière dans la fente sur l'unité principale. Pour retirer la lanière, appuyer sur la bosse ronde pour libérer la lanière.
12. Après avoir terminé avec le TOBi® Platinum™, placer l'interrupteur lumineux sur OFF.

UTILISATION DE LA VAPEUR

LE TOBi® PLATINUM™ FONCTIONNE SUR PRATIQUEMENT TOUS LES TISSUS TELS QUE LA SOIE, LA TOILE, LE COTON, LE POLYESTER ET LA LAINE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À L'ÉTIQUETTE SUR CHAQUE VÊTEMENT POUR VÉRIFIER SI UN HABIT PEUT SUPPORTER LA VAPEUR. CERTAINS MATÉRIAUX TELS QUE LE CUIR, LE DAIM ET LE VELOURS NE SUPPORTENT PARFOIS PAS LA VAPEUR. EN CAS DE DOUTE, VAPORISEZ UNE PETITE PARTIE DU VÊTEMENT À L'INTÉRIEUR POUR VÉRIFIER QUE CELA N'ENDOMMAGE PAS LE MATÉRIAU AVANT DE VAPORISER TOUT LE VÊTEMENT OU TISSU.



ATTENTION : NE PAS TOUCHER LA TÊTE EN MÉTAL TÉFLON, ELLE PEUT DEVENIR TRÈS CHAUDE ET PROVOQUER DES BRÛLURES SÉRIEUSES.

- ❖ Il est préférable de vaporiser certains articles sur leur face intérieure. Ceci permet de détendre les fibres du matériau, éliminant ainsi les plis.
- ❖ Les pantalons peuvent être facilement vaporisés lorsqu'on les tient par l'ourlet.
- ❖ Lors de la vaporisation, toucher légèrement le matériau avec le jet de vapeur, et faire glisser de haut en bas pour éliminer les plis. Il est essentiel d'établir un contact avec le vêtement et/ou le tissu.

- ❖ Vaporisez toujours avec le tuyau en position élevée pour que la condensation puisse refluer librement dans le vaporisateur. Si vous vaporisez en position basse près du plancher, étirez fréquemment le tuyau vers le haut pour le garder dégagé.
- ❖ Le TOBi® Platinum™ permet d'éliminer les voyages au pressing en réduisant les odeurs. Il ne peut enlever les taches sur les vêtements.
- ❖ Un mécanisme pratique de cintre / crochet permet de maintenir les vêtements et la tête de vaporisation en toute sécurité.
- ❖ Utilisez le TOBi® Platinum™ directement sur le lit pour lisser et retirer les plis.
- ❖ Utilisez le TOBi® Platinum™ directement sur les matelas et les taies d'oreiller pour éliminer les acariens.
- ❖ Utilisez le TOBi® Platinum™ directement sur les tapisseries pour rafraîchir et faire respirer les canapés et chaises.

Rangement rapide

1. Placer l'interrupteur lumineux sur OFF.
2. Débrancher le cordon d'alimentation.
3. Enrouler le tuyau une fois autour du Manche Télescopique.
4. Suspendre la tête de vaporisation en métal Téflon sur son support.
5. Desserrer les deux boutons striés sur le Manche Télescopique en les déplaçant vers l'extérieure du Manche.
6. Pousser sur le dessus du Manche et le Manche Télescopique se replie en un format compact.
7. Rangez le TOBi® Platinum™ à un endroit pratique.

Note : il est conseillé de vider l'eau du réservoir après usage.

Nettoyage et rangement à long terme

Nous vous conseillons de suivre cette procédure au moins une fois par mois. L'utilisation d'eau distillée ou déminéralisée réduit le besoin de nettoyage et prolonge la vie du TOBi® Platinum™. Cependant, vous pouvez également utiliser de l'eau du robinet.

1. Placer l'interrupteur lumineux sur OFF.
2. Débrancher le TOBi® Platinum™ de la prise externe.
3. Attendre que le TOBi® Platinum™ refroidisse complètement.
4. Détacher le tuyau et le Manche télescopique et les mettre à part.

5. Retirer et vider le réservoir à eau, rincer le réservoir à eau avec de l'eau fraîche, puis vider à fond.
6. Vider le vaporisateur en dévissant l'obturateur de vidange et en vidant le contenu dans un évier ou une cuve. Incliner l'unité vers la vanne de vidange pour faciliter l'évacuation de l'eau. Puis remettre l'obturateur de vidange dans sa position initiale.
7. Rincer l'unité principale en remplissant le réservoir à eau avec de l'eau fraîche et en la vidant complètement.
8. Suivre les étapes 3-7 de la section Rangement rapide.

Nettoyage des dépôts calcaires

Les dépôts calcaires constituent l'un des problèmes fréquents avec les fers à vapeur, conséquence d'une haute concentration en minéraux dans l'eau courante. Les résidus présents dans la tuyauterie et les radiateurs internes peuvent être la source de coupures intermittentes de la vaporisation ou même, dans certains cas, d'une absence totale de vaporisation.

REMARQUE : Afin de réduire ou éliminer les dépôts calcaires, nous recommandons d'utiliser de l'eau déminéralisée ou distillée. Toutefois, il est également possible d'utiliser l'eau du robinet.

Les conseils de la section ci-dessous peuvent permettre de réduire les dépôts calcaires. Si vous n'utilisez pas d'eau déminéralisée ou distillée, nous vous recommandons de suivre cette procédure une fois par mois.

1. Mettez le TOBi® Platinum™ hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez le tuyau de l'unité principale.
3. Mélangez une solution de 50 % de vinaigre et de 50 % d'eau. 2 tasses de ce mélange devraient suffire.
4. Versez lentement la solution dans le réservoir à eau, n'oubliez pas de resserrer le bouchon de la vanne.
5. Placez le réservoir à eau sur l'unité principale. Vous devriez entendre l'eau couler dans l'unité principale pendant un court moment.
6. Laissez reposer pendant 40 minutes.
7. Videz la solution dans un évier ou une cuvette.
8. Versez de l'eau propre dans l'unité principale puis videz. Répétez cette étape jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre soit dissipée.
9. Remontez le TOBi® Platinum™ et reprenez l'utilisation normale.

Maintenance du TOBi® Platinum™

Nettoyez et rincez votre TOBi® Platinum™ régulièrement.

Tous les vaporisateurs doivent être nettoyés de temps en temps pour éliminer les dépôts calcaires. Si la vapeur de TOBi® Platinum™ devient intermittente ou s'arrête, veuillez vous reporter à la section sur le nettoyage des dépôts calcaires.

N'utilisez jamais d'additifs.

Il ne faut jamais ajouter d'additifs tels que le sel, les parfums et les teintures dans le réservoir à eau. Ces substances corrodent et encrassent les parties internes.

Vaporisez en position verticale.

N'utilisez pas votre TOBi® Platinum™ en position horizontale comme un fer à repasser. Vaporisez selon un mouvement de va-et-vient vertical. Cela permet à la condensation de redescendre vers l'unité principale.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation du TOBi® Platinum™.

Le fait de tirer sur le cordon d'alimentation peut rendre le câble défectueux.

N'allumez ni n'éteignez le TOBi® Platinum™ avec le pied.

Un excès de pression avec votre pied pourrait endommager l'interrupteur de tension.

Le rangement du TOBi® Platinum™.

Avant de ranger le TOBi® Platinum™ pour un laps de temps prolongé (30 jours ou davantage), videz toute l'eau contenue dans l'unité principale. L'eau devient croupie avec le temps et pourrait encrasser les parties internes.

Conseils et réponses sur le TOBi® Platinum™

- Avant d'utiliser le TOBi® Platinum™ sur une surface horizontale, assurez-vous de secouer la tête de vaporisation en métal Téflon au-dessus d'un évier ou d'une baignoire, surtout si vous avez utilisé le TOBi® Platinum™ auparavant, pour éviter que la condensation ne sature le tissu.
- Assurez-vous de vider le réservoir à eau après chaque usage pour entretenir votre TOi® Platinum™ et éviter que le calcium ne se dépose.
- Nous vous conseillons de détartrer votre unité au moins une fois tous les 30 ou 60 jours, ou après 50 à 75 heures d'utilisation. Utilisez un mélange d'eau et de vinaigre blanc (50/50) et laissez le réservoir plein pendant la nuit. Passez à la vapeur le contenu de tout le réservoir le matin suivant pour vous assurer que toutes les impuretés accumulées dans le système sont éliminées. Rincez après le détartrage pour éviter les odeurs de vinaigre.

Q. Pourquoi l'eau fuit-elle de la base ?

R. Assurez-vous que la vanne de vidange de l'eau est bien resserrée et que l'unité principale est en position horizontale. Une fuite peut se produire quand l'unité est en bandoulière et inclinée en arrière. Dans ce cas, redressez l'unité principale et la fuite cessera.



ATTENTION : ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE L'UNITÉ N'EST PAS CONNECTÉE À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SI VOUS REMARQUEZ DES FUITES D'EAU DANS L'UNITÉ ET SÉCHEZ L'UNITÉ AVANT DE CONTINUER.

- Q.** Pourquoi mon TOBi® Platinum™ a-t-il arrêté de produire de la vapeur ?
- R.** Vérifier que le tuyau ne comporte pas de "noeuds" qui pourraient couper l'alimentation en vapeur. Reportez-vous également à la section Nettoyage des dépôts calcaires (voir p. 11)
- Q.** Dois-je utiliser de l'eau distillée dans mon TOBi® Platinum™ ?
- R.** Bien que nous conseillions d'utiliser de l'eau distillée pour maintenir un fonctionnement optimal et prolonger la vie de votre appareil, il est possible d'utiliser l'eau du robinet dans le TOBi® Platinum™. Par contre, si vous disposez d'eau de mauvaise qualité, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau distillée de même que le programme de maintenance régulière.
- Q.** Est-ce qu'on peut utiliser le TOBi® Platinum™ sur tous les tissus avec sécurité ?
- R.** Le TOBi® Platinum™ peut vaporiser la plupart des tissus avec douceur et en toute sécurité. Cependant, nous vous recommandons de tester une petite couture, un revers ou une zone cachée du tissu avant de passer un vêtement entier à la vapeur – en particulier dans le cas de tissus délicats ou anciens.
- Q.** Mon nouveau TOBi® Platinum™ a dégagé une odeur étrange lors de sa première utilisation. Est-ce normal ?
- R.** Oui, il peut y avoir émission d'une légère odeur lors de la première utilisation.